




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЭАРЕЦЫБЕ



КОНТРОЛЬНАЯ
ЭКЗЕМПЛЯР

Шкаф для одежды
Набор мебели «Диана»
Модуль ДБ
Проект БНЗ 76.06.00.000.00





Инструкция по сборке.




Детали, составляющие изделие, пронумерованы. Номера и названия деталей предоставлены на упаковочных этикетках и соответствуют номерам деталей в данной инструкции.

1. Подготовка деталей к сборке

1.1 Установка фурнитуры.



Детали мебели.		
№	Размер	Кол-во
1, 2	2200x560	2
3	900x606	1
4, 5	866x560	3
6	866x70	1
7.1	882x182	3
7.2	500x120	6
7.3	809x120	3
7.4	ХДФ 839x510	3
8, 9	1568x440	2
10	ХДФ 367x894	1
11	ХДФ 1780x447	2
Фурнитура.		
Шуруп 4x13		36
Шуруп 4x16		28
Шуруп 3x20		7
Шуруп 4x25		10
1 Возлз 2x25		105
Связка-дверка		26
Связка эксцентрик		16
Любозель для стержни		16
Штанга овальная 859 мм		1
Ручка		2
Штангодержатель		5
Петля полунакладная		6
Подпятник		4
Скоба мебельная		7
Заглушка самоклеющаяся 14 мм		12
Направляющие шариковые 500 мм		3




Гарантии изготовителя:


- Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 24 месяца.
- Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.
- Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей.
- Настоящая гарантия не распространяется на замену деталей в связи с их естественным износом.
- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- Наличие механических повреждений.
- Ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации.
- Использование изделия не по назначению.
- Ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя.

- Ущерб или утрата изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.), несчастных случаев.
- При наличии следов постороннего вмешательства.
- При изменении конструкции изделия.



2. Сборка шкафа.




Вид сверху.



Выровняйте диагонали шкафа.
Закрепите ХДФ с помощью гвоздей 2x25,
скобы мебельной и шурупов 3x20



Закрепите двери на
ответные планки петель.




Вставляйте ящики.
Закрепите ручку на шуруп 4x25

Регулирование по
высоте

Регулирование
глубины

Регулирование
наклона



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия мебели. Чтобы наша мебель доставляла Вам радость, просим соблюдать указания в этой инструкции рекомендации. Сохранность и долговечность мебели зависят от правильного использования и ухода за ней.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

- при ослаблении соединений периодически подтягивать винты;
- удалять пыль мягкой тканью или специальными салфетками;
- освежать мебель и удалять загрязнения на деталях только специальными составами ,предназначенными для ухода за мебелью;
- беречь поверхность от повреждений , т.к. их ремонт невозможен;
- предохранять изделие от попадания на поверхности кислот, щелочей, растворителей;
- не допускать контакта с водой;
- не устанавливать изделие вблизи отопительных приборов;
- не содержать изделие в сыром, неоталкиваемых, непроветриваемых помещениях;
- не передвигать по поверхности тяжелые, твердые предметы;
- не ставить на поверхность горячие предметы;
- не применять при протирке блговые чистящие средства;
- после сборки, изделие установить на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса изделия.

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.
Гарантийный срок эксплуатации мебели бытовой - 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет